SCHEMA DI MONTAGGIO CENTRALINA MLTDMX (Master con telecomando)





1 Tasto 1 + luminosità

2 Tasto 2 - luminosità

3 Tasto 3 ON / OFF con funzione memory

Fibrecom
ILLUMINAZIONE

e.mail: info@fibrecom.it | www.fibrecom.it